

Technische Daten

Allgemeine Daten

Technische Daten	Spillwinde 1800	Spillwinde 1200	Spillwinde 400	Spillwinde 1200	Spillwinde 400
		mit Active-Motor		mit Kawasaki-Motor	
Gewicht [kg]	14 kg	13 kg	13 kg	13 kg	13 kg
Länge [cm]	38,5	37	37	37	37
Breite [cm]	36,5	33	33	33	33
Höhe [cm]	32,5	34	34	34	34
Getriebe	2 Gänge	1 Gang	1 Gang	1 Gang	1 Gang
Übersetzung	1:394 / 1:197	1:160	1:54	1:160	1:54
Zugleistung [kg]	max. 1800 / 900	max. 1200	max. 400	max. 1200	max. 400
Geschwindigkeit [m/min]	max. 12 / 24	max. 14	max. 40	max. 10	max. 29

Motor

Technische Daten	Spillwinde 1800	Spillwinde 1200	Spillwinde 400	Spillwinde 1200	Spillwinde 400
		mit Active-Motor		mit Kawasaki-Motor	
Typ	luftgekühlter 2-Takt-Motor				
Leistung [kW/PS]	3,3 / 4,5	3,3 / 4,5	3,3 / 4,5	2 /2,68	2 /2,68
Hubraum [cm³]	62	62	62	53,2	53,2
Motordrehzahl [1/min]	max. 10400	max. 10400	max. 10400	max. 8500	max. 8500
Vergaser	Membran-Vergaser Walbro WYK 60 Primer Type				
Tankkapazität [l]	1,1				
Kupplung	Fliehkraftkupplung				
Gashebel	Mit Halbgasposition				
Lautstärke [dB(A)]	115				

Zugseil

Das Zugseil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

- › Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Händler.
- › Beachten Sie bei der Auswahl des Zugseils die Technischen Daten in der folgenden Tabelle.

Technische Daten	Spillwinde 1800	Spillwinde 1200	Spillwinde 400	Spillwinde 1200	Spillwinde 400
		mit Active-Motor		mit Kawasaki-Motor	
Seil (Zubehör)	Die maximale Zugleistung ist abhängig vom Zugseil und kann ggf. nur mit dem Original-Seil erreicht werden.				
Material	synthetisches Seil				
Durchmesser [mm]	12–14	8–9,5	8–9,5	8–9,5	8–9,5
Länge	beliebig				
Zugfestigkeit [daN]	min. 5000	min. 2500	min. 2500	min. 2500	min. 2500

DE

Zubehör und Ersatzteile

Ungeeignete Zubehör- und Ersatzteile können die Funktion und Sicherheit beeinträchtigen und folgende Konsequenzen haben:

- Gefährdung von Personen
 - Beschädigungen an der Spillwinde
 - Fehlfunktionen der Spillwinde
 - Ausfall der Spillwinde
- › Verwenden Sie ausschließlich technisch einwandfreie Zubehör- und Originalersatzteile.



Verwenden Sie ausschließlich technisch einwandfreie Zubehör- und Originalersatzteile. Weitere Informationen zu den Zubehör- und Ersatzteilen bekommen Sie auf unserer Internetseite www.grube.de oder wenden Sie sich an Ihren Händler.